

| 21/26/32



fiorentini




I 21/26/32

MODELLO		I21PF	I26PF	I32NF	I21new	I26new	I32new
SPECIFICHE PRINCIPALI							
Larghezza utile di lavoro	mm	550	690	850	550	690	850
Rendimento orario max.	m ² /h	2200	2760	3800	2200	2760	3400
Autonomia di lavoro max.	h	4	4	4	4	4	3.5
Capacità serbatoio soluzione	l	92	92	130	92	92	92
Capacità serbatoio recupero	l	80	80	125	80	80	80
SPECIFICHE GENERALI							
Trazione (ant./post.)		ant.	ant.	ant.	ant.	ant.	ant.
Velocità di avanzamento	km/h	0-4	0-4	0-4.5	0-4	0-4	0-4
Pendenza superabile a pieno carico	%	5	5	5	5	5	5
Depressione	mBar	50	50	50	50	50	50
Pressione testata spazzole	kg	15	15	20	15	15	20
Rumorosità (orecchio operatore)	dB	73	73	73	73	73	73
Raggio minimo di sterzata	mm	/	/	/	/	/	/
IMPIANTO ELETTRICO							
Tensione di alimentazione	v	24	24	36	24	24	24
Motore di aspirazione	w	500	500	500	500	500	500
Motore/i spazzole	w	500	500	500	500	500	500
Motore/i di trazione	w	370	370	370	370	370	370
Alimentazione	[Ah in C20]	4x6v 240Amp	4x6v 240Amp	4x6v 240Amp	4x6v 240Amp	4x6v 240Amp	4x6v 240Amp
DIMENSIONI E PESI							
Lunghezza	mm	1250	1250	1640	1220	1260	1300
Larghezza	mm	650	750	950	600	720	900
Altezza	mm	1030	1030	1030	1030	1030	1030
Numero diametro spazzola/e	mm	2x265	2x330	410	2x265	2x330	410
Larghezza tergilavaggio	mm	780	890	1070	830	950	1070
Peso macchina a vuoto (senza batteria/acqua/operatore)	kg	140	145	180	140	145	150
Peso batterie	Kg	140	140	240	140	140	140



ING. O. FIORENTINI s.r.l.


“THE BEST IN FLOOR MACHINES”
 afiorentini@ingfiorentini.it sales@ingfiorentini.it
 www.ingfiorentini.it

FILIALI:
 20132 MILANO – Fax. 02-2592779
 Via Palmanova 211/a – Tel. 02-27207783 - 2564810
 00155 ROMA – Fax. 06-22754075
 Via Carlo Carrà 13 – Tel. 06-22754040-2275060

STABILIMENTO:
 50030 PIANCALDOLI (FI) – Fax. 055-817144
 Loc. Rombola - Tel. 055-8173610

Il punto Immagini 0547.58759

Distributed by:



I 21/26/32

